

## Come effettuare l'auto diagnosi del contatore METER ITALIA/SAGEMCOM



1. Procedere con l'accensione del contatore premendo una volta il tasto VERDE situato nella parte destra del contatore.
2. Una volta acceso, utilizzare lo stesso pulsante VERDE per la navigazione delle schermate; si dovrà procedere con 16 pressioni fino ad arrivare alla schermata della DIAGNOSTICA facilmente individuabile dalla sigla DG come sotto riportato



3. Qualora fosse presente uno dei seguenti allarmi seguito da \* (asterisco):
  - a. All. agg.volume \*
  - b. Allar. Generico \*
  - c. Error. Memoria \*

vi invitiamo a chiamare il nostro call center al numero sotto riportato per concordare un intervento gratuito da parte di un nostro tecnico.

**ATTENZIONE:** la presenza di altri messaggi o l'assenza dell'asterisco per i casi a, b, c, indicano che il contatore è perfettamente funzionante e non necessita alcun intervento

